



設定モード画面説明

製品出荷時は下図のように設定されています。

遅延時間	3 秒	遅延
巻戻時間	10 秒	
同時録画再生	ON	
スロー	2	
リモコン ID	0	
ライン表示	ON	
カラーバー	ON	
カウンタ表示	OFF	
初期表示	ON	
初期モード	遅延	
遅延設定	秒	

遅延時間：遅延モード時に映像を何秒遅延させるか設定します。0 秒(遅延なし) ~ 160 秒のうち任意の時間を選択可能。(※)【初期値 3】

巻戻時間：再生モード時に映像を何秒前から繰り返し再生するか設定します。0 秒(巻戻なし) ~ 160 秒のうち任意の時間を選択可能。(※)【初期値 10】

※ 設定可能範囲は「同時録画再生」の設定により変化します。  
 ■ ON：設定可能範囲：遅延時間 + (巻戻時間) × 2 ≤ 160 秒  
 ■ OFF：設定可能範囲：遅延時間 + 巻戻時間 ≤ 160 秒

同時録画再生：「再生モード」「スローモード」「静止モード」動作中における、バックグラウンド録画の ON / OFF を設定します。遅延時間と巻戻時間の設定可能範囲が変わります。【初期設定 ON】

スロー：電源起動時のスロー再生速度を設定できます。【初期値 2】

リモコン ID：操作専用リモコン VR-02L (別売り) を使用する際は、あらかじめリモコンの保有する個別 ID 番号を設定し、本機とリモコンを接続する必要があります。【初期値 0】

ライン表示：ライン表示の ON / OFF を設定できます。【初期設定 ON】

カラーバー：映像の入力がない場合に画面に出力される映像(カラーバー)の表示の ON / OFF を設定できます。【初期設定 ON】

カウンタ表示：カウンタ表示の ON / OFF を設定できます。【初期設定 OFF】

初期表示：電源起動時における、動作モードやカウンタ表示の ON / OFF を設定できます。【初期設定 ON】

初期モード：電源起動時の動作モードを設定できます。【初期設定 遅延】

遅延設定：遅延時間の単位を変更できます。【初期設定 秒】

設定モード操作方法

**設定** ボタンを押して、設定モードに入ります。

▲ ▼ ボタンで変更したい項目を上下させて選択します。選択された項目は文字が紫色になります。

▶ ボタンで変更したい項目の設定値(右項目)を選択します。選択された項目は文字が紫色になります。

▲ ▼ ボタンで設定値を変更します。

◀ ボタンを押すと設定値の文字が白色に戻り、左項目に移動します。

**設定** ボタンを任意の箇所を押すと、変更内容を保存して設定メニューを閉じます。